

## Navodila za namestitev in uporabo pametne kljuge SDC-911

Pametno kljuko SDC-911 je možno uporabiti na dva načina:

1. Na lesenih vratih, kjer je že nameščena standardna ključavnica za lesena vrata
2. Na vratih z enojnim zapahom (enojni zapah je priložen k pametni kljuki)

Na lesenih vratih, kjer je že nameščena standardna ključavnica je potrebno zamenjati le obstoječo kljuko s pametno, ključavnica in cilindrični vložek za ključ pa ostaneta enaka kot prej.

Postopek namestitve pametne kljuge SDC-911 na obstoječa lesena vrata s standardno ključavnico:

1. Snemite obstoječo kljuko in pokrovčke
2. S pomočjo šablone si označite kje je potrebno zvrtni horizontalni luknji za pritrditev pametne kljuge. Pametna kljuka ima vijake na razmaku 38 mm, kot so luknje na standardnih ključavnicah za lesena vrata.

*Dodatni napotki za neizkušene: Najprej prevrtajte vrata z manjšim svedrom npr. 4 mm, potem uporabite sveder 6 mm, na koncu še 8 mm za povrtati na zunanji strani, da se pametna kljuka dobro vsede.*

3. Izmerite debelino vrat in izrežite cevki za izolacijo, da bosta 8 mm krajši od debeline vrat. Za rezanje plastičnih cevk lahko uporabite olfa nož.
4. Pritrdite primerna vijaka na zunaji del kljuge (vijaka dolžine 70 mm za vrata 35-50 mm, vijaka dolžine 85 mm za vrata 50-65mm) in nanj natakните izolacijo.

Opozorilo: izolacijo je potrebno obvezno namestiti, sicer nastane kratki stik in lahko uničite elektroniko. Zunanja enota se napaja preko teh vijakov.

5. Na zunanjem delu kljuge nastavite puščico glede na smer odpiranja kljuge. Če je kljuka na levi strani vhoda, dajte puščico na R, če je kljuka na desni strani dajte puščico na L, če uporabljate enojni zapah pa na S.
6. Vstavite zunaji del kljuge tako, da je gumb spodaj, puščica zgoraj.
7. Odprite pokrovček ohišja z baterijami (pritisnite gumb na sredini okroglega dela in ga povlecite narazen)
8. Namestite notranji del kljuge tako, da je tudi tukaj puščica zgoraj.

Opozorilo: pazite, da sta zunaji del kljuge in notranji pravilno obrneja, sicer kljuka ne bo delovala.

9. Uporabite priloženi imbus ključ in tesno privijačite zunaji in notranji del ključavnice.
10. Vstavite štiri baterije AA. Kjer je vzmet pride negativni pol, drugje pa pozitivni pol.
11. Natakните pokrovček baterij tako, da se vsede v predvidena vtora.

Po uspešni namestitvi se bo pametna kljuka prižgala in naslednji korak je konfiguracija preko Bluetooth z uporabo mobilne aplikacije TTLock (za iPhone in Android).

Povezava do aplikacije:

Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tongtongsuo.app>

Apple Store <https://itunes.apple.com/cn/app/id1033046018>

Osnovna konfiguracija:

1. Add Lock
2. Select »Door Lock«
3. Dotaknite se zaslona pametne kljuka
4. Select Lock
5. Input Lock Name
6. Complete